


# Руководство по установлению беспроводного соединения WiFi для Landroid®M



## 1. Установите соединение Landroid®M при помощи беспроводного маршрутизатора

1.1 Для поиска доступных беспроводных соединений WiFi выберите пункт «Установить WiFi» (Setup WIFI), а затем при помощи кнопок **↑ ↓** выберите свою беспроводную сеть.

1.2 Если нужно, введите пароль:

Чтобы войти в диалоговое окно ввода пароля, нажмите **OK**.

При помощи клавиатуры на устройстве введите символы пароля (как показано на рис. 5).

Чтобы выбрать символ, нажмайте 2-4-6-8,

Чтобы подтвердить символ, нажмите 5,

Чтобы удалить символ, нажмите 1.

Чтобы подтвердить пароль, нажмите **OK**.

1.3 При помощи клавишей **↑ ↓** выберите состояние модуля, затем выберите пункт «Соединить» (Connect), и после успешного подключения появится надпись «Соединено!» (Connected!).

**Внимание:** Если появится надпись «Разъединено» (Disconnected), подтвердите свой пароль WiFi или переместите устройство Landroid®M ближе к маршрутизатору. Если связь все равно не устанавливается, убедитесь, что параметр протокола DHCP установлен в позицию «Да» (Yes) – (см. «Настройки Ipv4») или перезагрузите маршрутизатор.

## 1.4 Настройки Ipv4

Кнопками **↑ ↓** выберите пункт «Настройки Ipv4» (Ipv4 Setting) и установите параметр «DHCP» в значение «Да» (Yes).

## 2. Подключите смартфон к устройству Landroid®M

2.1 Чтобы загрузить программное приложение «Landroid®M APP», сканируйте мобильным телефоном изображенный ниже QR-код или загрузите его из в Play Market (Google-Android), AppleStore (Apple-ios).

2.2 Откройте программное приложение. Создайте свою учетную запись. Для регистрации необходимо только ввести адрес электронной почты. Система вышлет на указанный адрес ответное письмо с паролем.

2.3 Нажмите «Сканировать» (Scan), после чего смартфон приступит к поиску устройства Landroid®M

2.4 Нажмите непосредственно на название вашего устройства Landroid®M, затем введите пин-код (по умолчанию: 0000).

**Внимание:** При первом использовании подключите устройство Landroid®M и мобильный телефон к одной и той же сети WiFi.

## Поиск и устранение неполадок

Проявление	Причина	Устранение
Устройство Landroid®M не реагирует на действия, производимые на смартфоне.	Слишком велико расстояние между устройством Landroid®M и маршрутизатором WiFi.	Попытайтесь сократить расстояние между маршрутизатором и устройством Landroid®M, либо установите расширитель зоны WiFi.
	Маршрутизатор не подключен.	Проверьте подключение маршрутизатора. Перезагрузите маршрутизатор.
	На устройстве Landroid®M не сконфигурировано соединение WiFi.	Настройте устройство Landroid®M, чтобы оно установило связь с приложением WiFi.



ANDROID APP ON  
Google play



Download on the  
App Store

