



Вращающаяся щетка WB 120

Вращающаяся моющая щетка для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных или полимерных). Оснащается сменными насадками, легко и быстро заменяемыми при помощи встроенного разблокирующего рычажка.

1 Вращающаяся моющая щетка

- Бережная и эффективная мойка.

2 Замена насадок при помощи разблокирующего рычажка

- Быстрая и легкая замена насадок без контакта с грязью.

3 Подача чистящего средства через аппарат высокого давления

- Улучшенное отделение грязи и более эффективная очистка.

4 Прозрачный корпус

- Возможность наблюдения за процессом очистки.




Вращающаяся щетка WB 120

Технические характеристики

№ для заказа		2.644-060.0
Штрих-код (EAN)		4054278476445
Масса	кг	0,38
Масса (с упаковкой)	кг	0,47
Размеры (Д × Ш × В)	мм	309 × 153 × 135

Вращающаяся щетка WB 120 2.644-060.0

KÄRCHER



		№ для заказа						Цена	Описание	
Моечные щетки и губки										
Сменная насадка Universal для WB 120 и WB 100	1	2.644-062.0							Сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки прекрасно подходит для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных и т. д.).	<input type="checkbox"/>
Сменная насадка Car&Bike для WB 120 и WB 100	2	2.644-063.0							Прекрасное решение для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки с накладкой из микроволокна.	<input type="checkbox"/>
Сменная насадка Home&Garden для WB 120 и WB 100	3	2.644-064.0							Для тщательной очистки нечувствительных поверхностей на приусадебном участке: сменная насадка Home & Garden для вращающейся моечной щетки.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	4	2.640-732.0							Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.